

開発元: PDE Solutions Inc. 販売代理店:(株) ライトストーン © 2005 PDE Solutions Inc.

© 2008 Lightstone Corporation All rights reserved.

すべての著作権法を遵守することはユーザの責任です。PDE Solutions Inc. からの書面による 承諾なく、本ドキュメントのいかなる部分も複製したり保存、転送したりすることはできません。

PDE Solutions は本ドキュメントで記述する事項に関し、特許や特許申請、商標、著作権、ある いは他の知的所有権を有している可能性があります。本ドキュメントの提供に際しても、PDE Solutions からの書面によるライセンス契約がない限り、これらの特許、商標、著作権、その他 の知的所有権に対するライセンスが移管されることはありません。

PDE Solutions 及び FlexPDE は米国及び他の地域における PDE Solutions 社の登録商標、 または商標です。

本書は Scientific WorkPlace を用いて作成されています。

目次

第1章	序文	1
第2章	FlexPDE の起動	2
第3章	メインメニューバー	4
3.1	$File \checkmark = -$	6
3.2	Controls $\forall \exists \exists \neg \neg$	9
3.3	Stop $\forall = = -$	10
第4章	ツールバー	12
第5章	Descriptor ファイルの編集	13
第6章	ドメインレビュー	16
第7章	Problem の実行	19
第8章	計算の終了	24
第9章	保存したグラフィックスの表示	26
第 10 章	用例	29
第 11 章	ライセンス登録	30
11.1	登録ダイアログ....................................	31
11.2	ドングルのアップグレード...............................	34
索引		35

第1章

序文

第I部では FlexPDE の操作方法について説明します。製品のインストールについては既に終了しているものとします。

FlexPDE のスクリプト言語による偏微分方程式の記述方法については触れません。これらについてはユーザガイドマニュアルとコマンドリファレンスマニュアルを参照してください.

第2章

FlexPDE の起動

FlexPDE の起動

Windows

FlexPDE をインストールするとデスクトップ上に FlexPDE のアイコンが生成されます。それをダ ブルクリックすることによって FlexPDE を起動することができます。ファイルマネジャを直接使 用して起動することもできますが、その場合には FlexPDE をインストールしたフォルダ中にある FlexPDE 実行モジュールをダブルクリックしてください。

インストレーションのプロセスによってファイル拡張子.pde と FlexPDE 実行モジュールとの関連 付けが済んでいるので、ファイルマネジャ上で単にスクリプトファイルをダブルクリックするだけ でも FlexPDE は起動されます。

MAC OSX

FlexPDE は"アプリケーション | flexpde5"フォルダ中にインストールされます。このフォルダ を開き、flexpde5 アプリケーションを起動してください。

OSの標準手順に従い、拡張子.pde を flexpde5 に対応付けることも可能です。

<u>Linux</u>

FlexPDE はディレクトリ"/usr/local/flexpde5"上にインストールされます。FlexPDE の起動 はコンソール画面上からコマンドを入力する形でも行えますが、ファイルマネジャを使ってディレ クトリ/usr/local/flexpde5 に行き、flexpde5 アプリケーションを開く形でも起動できます。

OS の標準手順に従い、拡張子.pde を flexpde5 に対応付けることも可能です。またインストレー ション中にある fpde5icon.png ファイルを使えば、FlexPDE のアイコンをデスクトップ上に作成 することもできます。

サインオン

FlexPDE を起動すると次のような画面が表示されます。



画面中央のバナーには FlexPDE のバージョン番号とリリース日が表示されています。

ライセンスが取得されていれば^{*1}、バナー中にその種別 (Student または Professional) も表示され ます。デモ版では残りの試用期間も表示されます。画面中央のバナーはクリックすると消えます。

ウィンドウ上には標準メニューバーとツールバーが表示されていますが、この段階ではそのほとん どが使用できない状態にあります。

^{*1} ソフトウェアキー、ドングルライセンス、学生ライセンスは FlexPDE の起動時に読み込まれます。ネットワークラ イセンスはスクリプトが実行されるまで読み込まれません。読込みに際しては必要なレベル (1D, 2D, 3D) が要求 されます。

第3章

メインメニューバー

K FlexPDE 5.0.0									
	File	Controls	View	Stop	Edit	Help			
	– Stal	us			1				

メインメニュー上のアイテムはグラフィックスアプリケーションとして一般的な機能の多くを 提供しています。これらのメニューアイテムの使用可否、あるいは厳密な意味合いは処理対象の problemの実行状態によります。ここではその概要を記すに留めますが、より詳細は後続のセク ションで説明します。

File

"File"メニューを使うと、problem のディスクリプタファイルを開いたり、DXF ファイルをイン ポートしたり、あるいは FlexPDE の実行によって作成されたグラフィックスを再度開くといった 操作が行えます。また実行状態の保存やアプリケーションの終結もこのメニューから行います。 これらの操作は標準的な OS ダイアログを介して実行されます。(セクション 3.1 "File メニュー" 参照)

Controls

Problem descriptor の生成や実行に際して利用される種々の機能が収納されています。例えばス クリプトを実行したり、編集とプロットモードを切り替えたりする機能が用意されています。(セ クション 3.2"Controls メニュー"参照) View

保存されていた FlexPDE の画像ファイルを開いたとき、その表示を制御するための各種オプションがこのメニューによって提供されます。(第9章参照)

Stop

Problem の実行中、それを強制終了させるためのいくつかの選択肢を提供します。(セクション 3.3 "Stop メニュー"参照)

Edit

Descriptor の編集に際して使用される各種編集機能を提供します。(第5章参照)

Help

"Help"メニューには Help, Register, License, About の4つのアイテムが用意されています。



Windows の場合、"Help"サブアイテムをクリックすることによってヘルプシステムが起動できます。Mac/Linux の場合にはまずブラウザを起動した上で、FlexPDE がインストールされている ディレクトリ上の"Help | Html | Index.html"を開いてください。

"Register"サブアイテムの操作によって、FlexPDE ライセンスの登録/変更、ソフトウェアキー、ド ングル、ネットワークライセンスの選択、ドングルのアップグレードが行えます。(第11章参照)

"License"サブアイテムはエンドユーザ使用許諾書の表示を行います。

"About"はサインオン画面の再表示を行います。

Note: メニューバーを画面から切り離し、別の場所に移動させることも可能です。

3.1 File メニュー

File メニューによって次のような操作を行うことができます。

- 新規ファイルの作成
- 既存ファイルのオープン
- アクティブな problem の保存と終了
- DXF ファイルのインポート
- 保存されたグラフィックスの表示



New Script

新たな problem descriptor ファイル (スクリプト)を作成する場合にこのメニューを使用します。 FlexPDE は最も良く使用されるセクションヘッダをセットした形で descriptor を初期化します。 しかし通常は似た機能を持った既存 descriptor を編集する形で新たなものを準備した方が楽です。

Open File

このメニューアイテムは既存の descriptor ファイルを編集目的で、あるいは実行目的で開く際に使用します。また保存されているグラフィックスファイルを開いたり、インポート目的で DXF ファ イルを開く場合にも使用します。このメニューアイテムを選択すると OS 標準のダイアログが表示 されるので、descriptor の存在するフォルダに移動してください。例えばサンプルフォルダ "Samples | Steady_State | Heatflow"を例に取ると次のようなダイアログが表示されます。

K FlexPDE 5.0.0					
Open					? ×
Look in:	🔁 heatflow		• •	D 💣 🎟 -	-
History Desktop My Documents	3d_bricks.pde axisymmetric_ heatbdry.pde radbdry.pde radflow.pde	heat.pde			
My Network P	File name: Files of type:	Scripts(*,pde) Scripts(*,pde) Graphics(*,pg5 *,pg4) DXF(*,dxf) All Files(*,*)		Y	Open Cancel

(システムの設定によってはファイル拡張子".pde"が表示されていないことがあります。しかし FlexPDE アイコンによってそれとわかるはずです。)

デフォルトでは拡張子が.pdeのスクリプトファイルが表示されます。しかし"ファイルの種類"と 表示されたドロップダウンリストを使えば他のタイプも選択できます。(Mac や Linux の場合、操 作画面は異なります。通常の OS 操作に従って選択してください。)

該当のファイルをダブルクリックするか、またはシングルクリック後「開く」を選択してください。 その後の操作については、descriptorの編集や実行にかかわる後続のセクションを参照ください。

複数の descriptor を同時に開くことができますが、ある一時点においてアクティブなものは一つに 限られます。

Save Script

編集した descriptor を保存する際に使用するメニューアイテムです。新たなファイルが元のもの に上書きされます。Problem の実行中はこの機能が自動的に有効になります。 Save As

編集した descriptor を別名で保存する場合に使用します。元のファイルには変更は加わりません。

Close

Descriptor とのセッションを終結する場合に使用します。

Import

他の形式のファイルから descriptor をインポートする場合に使用するメニューアイテムです。現 時点でサポートされているのは"DXF"のみですが、これは AutoCad のバージョン R14 から descriptor をインポートします。より詳細についてはテクニカルノート"Importing DXF Files"を 参照してください。(この機能はファイル種別として DXF を指定して"Open File"を実行した場合 と等価です。)

View

既に実行済みの FlexPDE problem によって出力され保存されたグラフィックスファイルを開く場 合に使用します。このメニューアイテムを選択すると OS 標準ダイアログが表示されるので、該当 する".pg5"ファイルを含むフォルダを選択してください。ファイルをダブルクリックするか、ま たはシングルクリック後「開く」と操作します。続く操作については第9章を参照ください。 View メニューアイテムにより同時に複数のファイルを開くことができます。しかしある problem を実行中にそのグラフィックスファイルを View 目的でオープンすべきではありません。ファイル アクセスコンフリクトが発生する場合があります。(この機能はファイル種別として"Graphics"を 指定して"Open File"を実行した場合と等価です。)

Exit

FlexPDE のセッションを終了する場合にクリックします。オープンされているすべての descriptor と View はクローズされます。編集内容が保存されていない場合には、保存を促すダイアログが表示されます。

3.2 Controls メニュー

Controls メニューは descriptor の処理に関するいくつかの選択肢を提供します。



FelxPDE には 2 つの実行モード、すなわち編集モードとプロットモードがあります。編集モード においては現行 descriptor のテキストが編集用に表示されます。一方、プロットモードではグラ フィックス (途中経過、または最終結果に対応したもの)が表示されます。

Domain Review

編集モードで利用します。このメニューアイテムを選択すると表示されている problem descriptor の処理が開始されますが、メッシュ生成の各ステージごとに処理が中断され、メッシュの状態が表 示されるようになります。これは problem のドメインを構築する際の支援機能です。(詳細は第6 章を参照ください。)

Run Script

編集モードで利用します。このメニューアイテムを選択すると表示されている problem descriptor の処理が開始されます。この場合、実行はメッシュ生成からグラフィックスの表示に至るまで割込 みなしに行われます。(詳細は第7章を参照ください。)

Show Editor

Problem の実行がプロットモードで停止している状態でこのメニューアイテムを選択するとモードは編集モードに切り替わり、スクリプト編集画面がエディタによって表示されます。(詳細は第5章を参照ください。)

Show Plots

Problem が編集モードにある場合、このメニューアイテムを選択するとモードはプロットモード に切り替わり、その時点でのグラフィックスが表示されます。

3.3 Stop メニュー

Problem を実行中、時には求解プロセスを強制終了させなくてはならない事態が生じる場合があ ります。Problemの設定に誤りが見つかり、編集、再実行が必要になった場合もあれば、満足の行 く結果が得られ、それ以上の計算が必要なくなった場合等が考えられます。

Stop メニューはそのような状況に対応するための機能をいくつか用意しており、緊急度の高いものから低いものへと上から順に並べられてます。



Stop Now!

これは計算を即時に中断する場合に使用します。処理を完了させようとか出力を書き出そうといっ た試みは一切行われません。ただし次のダイアログが表示されるので決断を変更することも可能 です。



"No"を選択した場合には"Stop Now!"が無視されることになります。

Finish Iteration

その時点での反復フェーズの終了をもって、あたかも収束が見られたかのように処理は完了させられます。最終的なプロットは出力され、FlexPDE はプロットモードで停止します。

Finish Grid

現行のメッシュに対する収束条件が満たされるまで処理は継続して行われます。メッシュのさらな る動的調整は行われることなく、あたかも最終的な収束が見られたかのような形で problem の処 理は終了します。最終的なプロットは出力され、FlexPDE はプロットモードで停止します。

Finish Stage

ステージング機能が使用されている場合、メッシュの動的調整も含め、その時実行中のステージが 完了するまで処理は継続して行われます。そのステージに対応した最終プロットは出力されます が、さらなるステージは開始されません。FlexPDE はプロットモードで停止します。

Pause

FlexPDE は処理を中断し、次のダイアログを表示してアイドル状態に入ります。

📉 FlexPDE	? ×
Pause he Contin	eatbdry ue?
Continue	Edit

"Continue"を選択した場合には処理が再開されます。一方、"Edit"が選択された場合には"Stop Now!"がクリックされたと同じ形で処理が中断されます。

この機能は FlexPDE を終了させることなく、よりプライオリティの高い処理に一時的に計算機資源を明け渡す場合に有効です。

第4章

ツールバー

📉 Flex	PDE 5.0.0				
∬ File	Controls	View	Stop	Edit	Help 📗 🗅 🚅 🖬 🎒 🗊 🖉 😒 🕶 📴 💷

ツールバーに用意されているボタンは種々のメニューアイテムの中で良く使用される機能をアイコ ン化したものです。

アイコン	機能	メニュー			
	New Script	File			
2	Open Script	File			
	Save Script	File			
a	Print Script	Edit			
Ø	Domain Review	Controls			
3	Run Script	Controls			
😣 👻	Stop Now(その他)	Stop			
	Show Editor	Controls			
	Show Plots	Controls			

これらのアイコンは同じものがメニューバー上の該当エントリに対しても表示されます。

Note: ツールバーは画面上の他の部分に移動させることもできます。

第5章

Descriptor ファイルの編集

FlexPDE の problem descriptor ファイルに含まれる情報は偏微分方程式によってモデル化された 問題に関する完全な記述を意味します。その中には偏微分方程式の他に、パラメータや境界条件の 規定、解析対象のドメインの定義、出力グラフィックスの指定が含まれます。Problem descriptor の用法についてはユーザガイドマニュアルを参照ください。また descriptor ファイルの様式や内 容に関する詳細についてはコマンドリファレンスマニュアルを参照してください。

Descriptor ファイルを開くには次の2つのやり方があります。

- デスクトップアイコンを使うか、またはファイルマネジャを使って FlexPDE を起動し、"File
 | Open"と操作します。
- 2) 拡張子".pde"と FlexPDE との対応が取られている場合*1には、ファイルマネジャの画面上 から.pde ファイルをダブルクリックします。

いずれの場合にも descriptor ファイルがオープンされ、編集画面が表示されます。画面左側にはス テータスウィンドウも表示されますが、しばらく無視することにしましょう。

ここでは一例として"Open"コマンドを使い、"Samples | Misc"フォルダ中の"Plottest.pde"を選 択してみてください。

新たにオープンされた problem ファイルの名前はウィンドウ上部のタブ中に記録されます。同時 に複数のスクリプトを開く場合にはこのタブを使って選択してください。 編集画面を次に示しておきます。

^{*1} Windowsの場合には自動的に対応付けがなされますが、他のOSの場合には手動による設定が必要です。



これは標準的なテキストエディタ画面であり、選択された descriptor の内容が表示されています。 通常のようにスクロールさせながら編集を行ってください。FlexPDE のキーワードは赤、コメン トは緑、文字列は青といった具合に色分けされて表示されます。

メインメニューの"Edit"には次のような機能が用意されています。

📉 FlexPDE Profe	Kerven State Stat											
File Controls	View	Stop	Edit	Help	🛛 🗅 😅 l		6	ø	8	•	< I	
plottest		U	ndo	Ctrl+Z								
- Status			0	ut	Ctrl+X		-					
			C	ору	Ctrl+C		ie us	e of t	vario	າມຣ ດ	ntion	s in plu
			Paste		Ctrl+V		he as PLATES.PDE.		p			
			D	elete	Del							
			F	ind	Ctrl+F							
		F	ont									
		🖨 P	rint Scrip	ot Ctrl+P			u - 40					
				surfac	argna-so- cegrid=60	{0	serau Jefau	π=40 lt=40)} }			

用意されているメニューアイテムの意味は一般的なもので、コントロールキーを使ったショート カットも表示されています。 Find, Font, Print の機能は次のようなものです。

Find

ファイルを検索し、該当する文字列を捜し出します。

Font

編集画面用の表示フォントを選択できます。選択内容は記録され、以降の FlexPDE セッションに おいてもそれが使用されます。

Print

Descriptor ファイルの内容をプリントします。

編集画面上でマウスを右クリックしても"Edit"メニューに用意されているものと同じ内容が表示で きます。

任意の時点で"File | Save"あるいは"File | Save_As..."と操作することにより編集内容を保存することができます。

それでは Controls メニューの中から "Domain Review" または "Run Script"を選択し problem の実 行を始めてみましょう。その場合、編集画面の内容は自動的に現在開いているファイル上に保存さ れる点に注意してください。編集前のファイルの状態を保持したいのであれば、 "Run"に先立ち "Save_As"の操作を行う必要があります。

第6章

ドメインレビュー

Controls メニュー内の"Domain Review"メニューアイテムは、解析対象のドメインが正しく設定で きているかどうかをチェックするための機能を提供します。

2次元の問題

"Domain Review"をクリックすると descriptor ファイルの内容が一旦ディスク上にセーブされ、 ドメインの構成フェーズが開始されます。FlexPDE は descriptor 上に指定されているドメイン境 界を表示して処理を中断します。問題がなければ"Continue"をクリックしてください。ドメイン 境界が思ったように設定されていない場合には"Edit"をクリックします。これによって編集フェー ズに戻るので、ドメインの定義に対し必要な修正を施します。"Continue"をクリックした場合には メッシュ生成のプロセスが起動され、最終的にメッシュができ上がった段階で再度 FlexPDE は停 止します。その際にも編集画面に戻ることが可能です。

3次元の問題

3次元ドメインのレビューはより広範なものとなります。FlexPDE内でのメッシュ生成プロセスを 反映した形で、レビューは次の各ステージが終了した時点で停止します。

- 個々の extrusion 面*1とレイヤごとに z 座標の低い方から高い方に向かってドメインプロットが表示されます。Surface プロットは表面上に現れている境界を示します。一方、layer プロットはレイヤ上に広がる境界(従って材質区画(material compartments)を構成する)を示します。もし問題が検出された場合には"Edit"をクリックし、編集画面に戻ることができます。
- 個々の surface と layer の表示が終わった段階でドメインを構成するすべての境界を含む合成画像が表示されます。次はその一例です。

^{*1} 押出し(extrusion)の概念についてはユーザガイドマニュアルを参照ください。



- ドメイン境界が正しく設定されると、FlexPDE は個々の extrusion 面に対する2次元有限要素メッシュの生成に取りかかります。これらの面は低い方から高い方に向かって順に表示されます。どの面の表示においても"Edit"に戻ることが可能です。
- 面上のメッシュが正しく設定できた段階で、FlexPDE は3次元有限要素メッシュの作成に 移ります。最初の layer 上の個々の部分領域が表示されメッシュが構成されます。Layer の 処理が一通り終わった段階で該当 layer 全体の表示が行われます。すべての layer の処理が 終了すると、全体としての3次元メッシュが表示されます。任意の時点で"Edit"に戻ること が可能です。

次は"Domain Review" プロットの一例です。



第7章

Problem の実行

"Domain Review"を経たものであれ、"Run"をクリックしたものであれ、一旦 problem の実行が 始まると画面は次のように変わります。



ステータスウィンドウ

画面左側にあるのがステータスウィンドウです。ここには problem の実行状態を時々刻々示す情報の他、その時点での計算グリッドの様子を示す小さな画像が表示されます。出力されるデータの様式は problem の種類によって異なりますが、共通的なものは次のようになります。

- この problem にチャージされる計算経過時間
- 現行の再グリッド数
- 計算用節点 (node) 数
- 有限要素セル数
- 未知変数(unknowns)の数(節点数×変数の数)
- 作業領域に割り当てられているメモリ容量(KB)
- RMS (平均2乗偏差 (root-mean-square)) 空間誤差の現行推定値
- 任意のセルにおける最大空間誤差の推定値

出力される可能性のある他の項目には次のようなものがあります。

- Problem における現在の時刻とタイムステップ
- ステージ番号
- 最新の反復計算における解の RMS 誤差
- 反復回数
- 現行の反復演算における収束状況
- 現行の activity に関するレポート

プロットウィンドウ

画面の右側には、descriptor によって要求された PLOTS、あるいは MONITORS ごとにサムネイルが 表示されます。

定常状態型 problem の場合には、実行中は途中経過を表す MONITORS 出力のみが表示されます。 解が求まった段階でそれらは PLOTS 出力によって置き換えられます。

時間依存型 problem の場合にはすべての MONITORS と PLOTS が同時に表示され、descriptor 上の 規定に従って更新されて行きます。

PLOTS 出力には".pg5"という拡張子が付加されディスクに保存されます。MONITORS はディスクには出力されません。

固有値型 problem の場合には要求されたモードごとに 1 組の MONITORS と PLOTS が表示されま す。その他の面では定常状態型 problem の場合と変わりません。

サムネイルを右クリックするとメニューが表示されるので、その中から選択肢を選ぶことができます。



Maximize

選択されたプロットを表示パネルに収まる最大の大きさで表示します。単にサムネイルをダブルク リックする形でも同じ操作が行えます。

Restore

最大化したプロットをサムネイルサイズに戻します。

Print

標準的な印刷ダイアログを介してウィンドウの内容をプリンタに出力します。

Export

プロットを標準的な形式でエクスポートするためのダイアログを開きます。現状サポートされて いるのは BMP, EMF, EPS, PNG, PPG, XPG の形式です。ビットマップ形式 (BMP, PNG, PPG, XPG)の場合、画面の解像度とは無関係に画像の解像度を指定できます。一方、ベクトル形式 (EMF, EPS)の場合、解像度の選択は必要ありません (FlexPDE は 5400 × 7200 という固定解像 度を使用します)。EPS の場合、印刷に適した 8.5×11 インチランドスケープモードの PostScript ファイルが生成されます。

Rotate

3次元のプロットを天頂角 (polar angle) 及び偏角 (azimuthal angle) 方向に回転させます。

プロットラベリング



次の図は典型的な CONTOUR プロット (等高線図)を示したものです。

表示部の上部には problem descriptor で指定した"Title"行が配置されます。またその右側には problem を実行した日時が FlexPDE のバージョン情報と共に表示されます。

一方、ページの下部にはステータスウィンドウに示されていたものと同様の各種統計情報が配置されます。

- problem 名称
- グリッド生成サイクルの実行回数
- 有限要素基底関数 (finite element basis)の次数 (p2 = 2次多項式、p3 = 3次多項式)
- 計算用節点数
- 計算用セル数

- 変数中の相対誤差に対する RMS 推定値
- ステージ番号 (ステージングを使用した problem の場合)
- モード番号(固有値型 problem の場合)
- 時刻値とタイムステップ(時間依存型 problem の場合)

デフォルトの場合、FlexPDE は表示された曲線下の積分値を計算し、"Integral"という表記でレポートします。

また REPORTS が指定された場合にはその出力が最下行に表示されます。



次の図は典型的な ELEVATION プロット(高度プロット)を示したものです。

この図に示されているラベル情報は CONTOUR プロットのものと共通です。また problem のドメ インを表すサムネイル中には ELEVATION プロットの位置が示されています。サムネイル上、境 界の位置に番号が付されていますが、それらは ELEVATION プロット上での番号と対応するもの です。

第8章

計算の終了

Problem に対する求解が完了した時点では、descriptor 上の PLOTS セクションで指定されたプロットが画面上に表示されているはずです。



 $\mathbf{24}$

次のステップとしては以下のような選択肢が考えられます。

スクリプトの編集/保存

- "Controls | Show Editor"と操作(または びボタンをクリック)することによって画面は編 集モードに切り替わるので、problem に対しさらなる変更を加え再実行させることが可能に なります。
- また編集モードから"Controls | Show Plots"と操作(または
 ブロットを再表示させることができます。
- "File | Save"(または「ボタン)と操作をすればファイルが上書き保存されます。一方、
 "File | Save As"と操作した場合には別名で保存されます。 "File | Close"と操作した場合に
 は problem がクローズされます。

別 problem への切替え

既にオープンされている problem は名前の表示されたタブによって識別されます。これらを選択 することによって problem の切替えが行えます。

新規ファイルのオープン

現在の problem をクローズすることなく別の problem 用のスクリプト作成を始めたい場合には "File | Open"(または🗁ボタン)と操作してください。

第9章

保存したグラフィックスの表示

Problem が FlexPDE によって実行されると、descriptor 中の PLOTS セクションで指定された プロットが拡張子".pg5"の付いたファイルとして出力されます。これらのファイルは FlexPDE を使って再表示させることができますが、その場合には problem の再実行は伴いません。"File | Open"または"File | View"と操作しファイルの選択を行ってください。ファイルが選択されるとプ ロット中の先頭のプロックが表示されます。

左側にはステータスウィンドウが表示されますが、それは実行中に表示されるものに近いもので す。すべての実行時の情報が表示されるわけではなく、プロットに関係したもののみが表示され ます。

定常状態型 problem の場合、すべての PLOTS ウィンドウが表示されます。ステージングを用いた problem の場合にはステージごとにプロットが表示されます。

時間依存型 problem の場合には、descriptor 中の PLOTS セクションで指定されたプロットタイ ムグループごとにプロットが表示されます。

Problem タブにはファイル名が"[]"で囲まれた形で表示されます。これは表示されているのが problem ファイルではなく"View"ファイルであることを示すものです。

"View"メニューを使用するとこれら保存されているグラフィックスの表示を制御することができます。



サムネイル表示

通常のサムネイル表示の場合には、一つのグループに属するすべてのプロットが同時に表示されます。この場合、"View"メニューの各アイテムの意味は次のようになります。

Next

ファイル内にある次のプロットグループを表示させる場合に使用します。それ以上グループが存在 しない場合にはメッセージボックスが表示されます。

 Back

一つ前のグループを再表示します。前のグループが存在しない場合にはメッセージボックスが表示 されます。

Restart

ファイルの先頭に戻り、最初のグループが表示されます。

Last

ファイルの末尾までスキャンし、最後のグループを表示します。

Movie

このアイテムは時間依存型 problem、あるいはステージングを用いた problem の場合にのみ使用 できます。これを選択するとすべてのグループが順次連続して表示されるようになります。その 際、グループ間の遅延時間はデフォルトで 500ms (+ ファイル読込み時間)です。 Frame Delay

Movie フレーム間の遅延時間を再定義できます。

Stop

Movie の再生中、表示を一時停止させる場合に使用します。

最大表示

特定の View プロットをダブルクリック、または右クリックメニューにより選択し最大表示させた 場合、View メニューアイテムの中にはそれによって動作が変わるものがあります。

Next

最大表示されたプロットの次のインスタンスに進みます。他にインスタンスが存在しないときには メッセージボックスが表示されます。

Back

最大表示されたプロットの一つ前のインスタンスを再表示します。前のインスタンスが存在しない 場合にはメッセージボックスが表示されます。

Movie

このアイテムは時間依存型 problem、あるいはステージングを用いた problem の場合にのみ使用 できます。これを選択すると現行プロットに属するすべてのインスタンスが順次連続して表示され ます。その際、インスタンス間の遅延時間は Frame Delay の設定値(+ファイル読込み時間)に依 存します。

Export Movie

Movie をエクスポートするためのダイアログが表示されるので、ファイル形式と解像度の指定が行 えます。生成されたファイルは"Movie"として再表示が行えます。Movie を構成する個々のフレー ムが指定された形式と解像度で一つのファイルとしてエクスポートされます。ファイルには順に番 号が付けられていますが、"Animation Shop"等のプログラムを使えばアニメーションの作成が可 能になります。

第10章

用例

FlexPDE は各分野の問題への適用例を示す 100 個以上のサンプルファイルと共に提供されていま す。これらの problem スクリプトはインストールの過程で"Samples"というフォルダ中に格納さ れます。新たな問題にチャレンジする場合、既存の descriptor のコピーを編集するのが最も手っ取 り早い方法であることがしばしばあります。

FlexPDEの提供物の中には"Backstrom_Books"というフォルダも含まれています。Gunnar Backstrom 教授は著書の中で FlexPDE のアカデミック分野への適用事例を数多く紹介していますが、 それらのサンプルファイルがこの中に収容されています。詳細は Backstrom 教授のウェブサイト を御参照ください。

第11章

ライセンス登録

標準提供の FlexPDE はライセンス登録のない状態でもデモ用の problem であれば実行でき、また 既存のグラフィックスを表示させることができます。

その他の用途に適用する場合にはライセンスの取得が必要になります(学生用と評価用ライセンスは無償です)。

ドングル

FlexPDE のプロ版をライセンスする際の標準的な形態は持ち運び可能なハードウェアライセンス キー(ドングル)を用いる方法です。製品版にはこのドングルが同梱されています。FlexPDE 5 用 の標準ドングルは USB デバイスです。別にパラレルポートのドングルも発注時指定できます。

FlexPDE がドングルを検出できるようにするには次のような操作が必要です。

- 1) 適切な USB ポートにドングルを挿入します。
- FlexPDE の CD-ROM 上にある "Dongles/drivers/dongle_win32.exe"を起動し、ドラ イバのインストールを行います。
- FlexPDE を起動し "Help | Registration" と操作してください。Read Dongle ボタンをクリックし、次に Register ボタンをクリックします。登録に成功したら Quit ボタンをクリック しダイアログを閉じます。ダイアログに関する詳細についてはセクション 11.1 を参照くだ さい。

ソフトウェアキー

ソフトウェアキーを用いる方法は FlexPDE 学生版に対する標準的なライセンス形態ですが、 FlexPDE プロ版でも選択いただけます。この数字によるキーはユーザのライセンス情報をコード 化したものです。

30

学生版の場合には氏名がコード化され使用されます。1台の計算機から別の計算機に移動させて使 うこともできますが、1時点で見ると1台での使用に限定されます。

プロ版の場合、キーは特定のコンピュータ ID をコード化して生成されるため、他の計算機上では 使用できないことになります。ユーザには"flexpde5key.txt"というファイルの形でキーが届け られるので、それを所定の FlexPDE プログラムフォルダ中にコピーしてください(この操作には 管理者権限が必要です)。

ネットワークライセンス

FlexPDE にはネットワークライセンスという形態も用意されています。この場合、ネットワーク 上の特定の計算機(ドングルを装着)上でライセンスマネジャ機能を動作させます。ネットワーク に接続されたクライアントからは FlexPDE を実行させるためのライセンスをこのサーバに要求す ることになります。それは first-come first-served ベースでサービスされますが、所定の上限に達 したところで要求はリジェクトされます。FlexPDE に対しライセンスサーバにアクセスするよう 仕向けるには"Help | Register"と操作し、"Network"ライセンスを選択してください(ダイアログ に関する詳細についてはセクション 11.1 を参照ください)。

11.1 登録ダイアログ

ライセンス登録の操作を行うには"Help | Register"と操作してください。次ページのようなダイア ログが表示されます。

💢 Register FlexPDE	<u>?×</u>
Computer ID: d8e9 730e 0168	
Select a License Method:	
	C Key
☐ Upgrade	Read Dongle
And click here:	Register
License Features: FlexPDE 5.x Pro - 1D/2D/3D - 4 NetUsers (4	2d)(2 3d)
	Quit

コンピュータ ID

このフィールドにはユニークなコンピュータ ID が表示されます。これはソフトウェアキー、ある いは FlexPDE プロ版の評価用ライセンスを要求する際に使用されます。

ライセンス形態の選択

ライセンスが登録済みの場合には、このボックス中に登録情報の詳細が表示されます。上図の 場合、

- a) ライセンス形態は USB ドングル
- b) ドングルシリアル番号は#200636f9

であることが示されています。

登録操作を初めて行う場合には Dongle, Network, Key のいずれかが選択できます。

Dongle

ライセンス情報をローカルマシン上のドングルから読み込む場合には"Dongle"ボタンをクリック し、次に"Read Dongle"ボタンをクリックします。FlexPDE は USB とパラレルポート上で適切な ドングルを検索します。ドングルが検出できなかった場合、あるいはドングルドライバがインス トールされていなかった場合にはエラーメッセージが出力されます。

"Register"ボタンをクリックするとこのライセンス形態がアクティブなものとして記録されます。 以降 FlexPDE は起動される都度、USB とパラレルポートをチェックしドングルの検出を行います。

Network

"Network"を選択し、次に"Register"ボタンがクリックされると、FlexPDE はネットワーク上のラ イセンスマネージャを検索し、ライセンスが使えるかどうかのステータスを応答してきます。

以降 FlexPDE は起動される都度、ライセンスマネージャの検索を行いライセンスの供与を行いま す。実際にはネットワークライセンスの要求は problem を実行させる段になって行われます。そ の際、1D, 2D, 3D のうち適切なクラスに対応したライセンスが要求されます。取得されたライセ ンスは FlexPDE の実行が終了するまで保持されます。このようにしてネットワーク上のユーザは 購入した 1D, 2D, 3D ライセンスの数に応じたサービスを受けることができるようになります。

Key

ライセンスキーファイル"flexpde5key.txt"があらかじめ所定のフォルダ中にセットされていた 場合には、その情報の読込みは既に終了しています。"Key"が選択された場合にはそのファイル中 に含まれているライセンスキー情報が表示されます。ウィンドウ上でキーを手動入力することもで きます。

この形態をアクティブなものとするには"Register"ボタンをクリックしてください。以降 FlexPDE は起動される都度、フォルダ中のライセンスキーファイルを捜しに行きます。

"Read Dongle" ボタン

このボタンが押された場合、ドングルの内容の読込みは行われますが、その運用形態が選択されたものとはみなされません。継続的にドングルでの運用を行いたい場合には"Register"ボタンをクリックしてください。

ライセンスフィーチャ

"License Features"と表示されたフィールドには具体的なライセンスの内容が表示されます。上記の例の場合、1D, 2D 問題に対する FlexPDE プロ版の 4 ユーザライセンスであることが示されています。ただしこれらのユーザのうち 2 人は 3D の問題も実行することができます。

11.2 ドングルのアップグレード

この"Register"ダイアログを用いてドングルのアップグレードを行うこともできます。

既に FlexPDE バージョン 4 用、あるいはバージョン 5 用のドングルをお持ちの状態でアップグ レードを購入された場合、アップグレード情報をコード化したソフトウェアキーが発行されます。

Note: FlexPDE v2 や v3 用のドングルを v5 用にアップグレードすることはできません。アッ プグレードに際して新たな v5 用のドングルを入手する必要があります。

"Help | Register"と操作することによってお持ちのライセンスに関する情報を表示させることができます。さらに"Upgrade"をクリックすると次のようなダイアログが表示されます。

Ҟ Register FlexPDE	<u>? ×</u>
Computer ID: 0883 730e 0168	
Select a License Method	
Dongle #2006 36/9 O Network	C Key
L	
I Upgrade	Read Dongle
Enter your upgrade keys here:	
And click here:	Register
License Features:	
FlexPDE 5.x Pro - 1D/2D/3D - 4 NetUsers (4 2d)(2 3d)
	Quit

更新キーをフィールドに入力し、"Register"ボタンをクリックしてください。ドングルの内容が入力したキーの情報に基づき書き換えられます。

ただしドングルのシリアル番号と更新キーに含まれるシリアル番号が一致する場合にのみ書換えが 行われる点にご注意ください。(シリアル番号は"Dongle"のラジオボタンをクリックした時に表示 される番号であり、ダイアログ上部に表示される"Computer ID"とは異なります。)



descriptor, 13

movie, 27, 28

problem, 13, 19

インポート DXF, 8

画像, 26

グラフィックス,26

最大表示,28 サムネイル,27

ステータスウィンドウ,20

ソフトウェアキー,30

ツールバー, 12

ディスクリプタ, 13

動画再生, 27, 28 ドメイン, 16 ドングル, 30

ネットワークライセンス, 31

プロットウィンドウ, 20 プロットモード, 9 プロットラベリング, 22

編集モード,9

メインメニュー, 4 Controls, 9 File, 6 Stop, 10

ライセンス,30