

MIPAR™

WindowsOS向けインストール説明書

For Windows

1 MIPAR インストーラ

- ダウンロードしたファイルにある**1 – MIPAR Installer**をダブルクリックします。
- 案内に従ってインストールを完了してください。
 - 重要：インストールするディレクトリパスは変更しないで下さい

2 MIPAR セットアップアシスタント

- ファイルにある**2 –MIPAR Setup Assistant** を右クリックして、「管理者として実行」を選択します。（ダイアログが開くまでに時間がかかる場合があります）
- ダイアログが開いたら**Setup**をクリックし、案内に従って完了まで進めます。
- **Finish** をクリックしてMIPARを起動します。

初回起動後すぐ、MIPARはライセンスのアクティベーションウィンドウを表示しますので、案内に従ってアクティベーションを完了してください。

We sincerely hope you enjoy MIPAR – thank you for being a user!

Visit our [support page](#) for any assistance.